

Рассмотрена и принята

Педагогическим советом
20.08.2019г. № 1

Утверждена и введена в действие
приказом МБУДО «Михайловская
ДШИ» от «20» августа 2019г. № 2/о

ИНСТРУКЦИЯ № 9

об общих мерах электробезопасности для учащихся в школе

1. Учащимся запрещается:

- Приносить в школу любые электроприборы, питающиеся напряжением 220 В;
- Повреждать электропроводку, электровыключатели, электророзетки, электросветильники и другие электроприборы, имеющиеся в помещениях школы;
- Включать в электророзетки неисправные электроприборы, вставлять любые посторонние предметы;
- Снимать, чистить и устанавливать электролампы, электросветильники, электростартеры, электропредохранители;
- Ремонтировать электрооборудование;
- Связывать, скручивать электропроводку, использовать электророзетки, электровыключатели для подвешивания различных предметов;
- Ставить на электроаппаратуру посуду с жидкостями (вазы с цветами, стаканы с водой и др.);
- Прикасаться мокрыми руками или влажной ветошью к находящейся под напряжением электроаппаратуре;
- Переносить электроаппаратуру, включенную в электросеть;
- Повреждать электроизоляцию электропровода сетевого электрошнура и электровилку аппаратуры;
- Открывать электрические щитки, шкафы, входить в помещение электрощитовой.

2. Учащиеся обязаны пресекать нарушения требований электробезопасности в образовательном учреждении другими учащимися и посетителями школы.